



**RECINZIONI PREFABBRICATE**  
**BARRIERE NEW JERSEY CON CANCELLI**

DIS. 100.693 – DIS. 240.697 – DIS. 201.199 – DIS. 120.693 – DIS. 290.997  
DIS. 230.997 – DIS. 300.997 – DIS. 090.693 – DIS. 080.693 – DIS. 030.796  
DIS. 151.097

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

1. Posizionare le colonne dei cancelli sulla testata delle barriere NEW JERSEY CON PIASTRA e fissare con viti M 20 in dotazione, ponendo attenzione al verso interno-esterno o se l'apertura è 180° oppure 90°;
2. Montare le ante sulle colonne infilando negli appositi occhielli i perni in dotazione ed i cuscinetti a sfera fra l'occhiello dell'anta e quello saldato sul montante;
3. Serrare completamente i bulloni delle piastre;
4. Verificare la messa in bolla del cancello, posizionando eventualmente degli spessori sotto la base delle barriere NEW JERSEY;
5. Montare la serratura e/o il riscontro a terre e/o i catenacci.