



RECINZIONI PREFABBRICATE BARRIERE NEW JERSEY CON PANNELLO SINGOLO IN GRIGLIATO

DIS. 260.304 – DIS. 050.391 – DIS. 191.295 – DIS. 240.798 – DIS. 150.192
DIS. 181.295 – DIS. 220.998

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Posizionare i pali nei fori laterali dei NEW JERSEY in bolla ed all'altezza stabilita utilizzando il riscontro saldato sul palo;
2. Sul fondo del foro nel manufatto, inserire fogli di giornale oppure sabbia ed inghisare versando malta antiritiro nei fori;
3. Montare i pannelli grigliati fissandoli con le viti M10x30 ai riscontri presenti sui pali;
4. Fissare le viti in modo definitivo solo a montaggio avvenuto di tutti i pannelli;
5. Collegare i pannelli fra di loro utilizzando le apposite piastrine di collegamento;
6. In caso di recinzioni con lunghezze non multiple di 3,6 m, si forniscono pannelli grigliati da sagomare sul posto;
7. Ripassare con due mani di vernice di ns. fornitura le parti inghisate con malta.