



RECINZIONI PREFABBRICATE BARRIERE NEW JERSEY CON RETE

DIS. 010.697 – DIS. 160.394 – DIS. 170.394 – DIS. 040.697 – DIS. 150.394
DIS. 150.195 – DIS. 160.195 – DIS. 050.198 – DIS. 141.194 – DIS. 141.294
DIS. 151.294 – DIS. 071.093 – DIS. 130.195 – DIS. 140.195 – DIS. 140.497
DIS. 210.998 – DIS. 180.195 – DIS. 260.697 – DIS. 280.697 – DIS. 290.697

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Posizionare i pali nei fori centrali delle barriere mini NEW JERSEY in bolla e all'altezza stabilita. Sul fondo del foro nel manufatto, inserire fogli di giornale oppure sabbia. Versare della malta antiritiro nei fori inghisando in questo modo i paletti al MINI NEW JERSEY;
2. Tirare i fili tenditori facendoli passare all'interno dei fori presenti sui paletti. Le estremità si devono fissare con tappi ad espansione su strutture in muratura esistenti o agli appositi tondini sulle colonne del cancello. Posizionare a circa 50 cm dalle partenze i tendifilo, assicurando così la giusta tensione;
3. Una volta messa in tensione, montare la rete legandola ai paletti ed assicurandola ai fili tenditori;
4. Alle partenze e nei tratti lunghi, legare la rete per tutta la sua altezza ai paletti;
5. Negli angoli e ogni 25 - 30 ml, montare le saette;
6. Passare uno alla volta i fili spinati all'interno degli anelli aperti saldati sulla parte inclinata del palo (ove previsti). Una volta inserito il filo spinato, chiudere l'anello con un colpo di martello;
7. Ripassare con 2 mani di vernice di ns. fornitura le parti inghisate con malta.